

BAILLY

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Visando melhor segurança na utilização e durabilidade de seus produtos, a **BAILLY Capotaria Náutica** preparou este pequeno manual de cuidados e manutenção. Leia atentamente, e se for o caso, instrua seu marinheiro.

Rua Maestro José Botelho, 79.
Vital Brazil - Niterói - RJ
(21) 2610-4448 - bailly@bailly.com.br



Para vídeos e outras dicas de como manter sua capota limpa e conservada, acesse:
www.bailly.com.br/suporte

BAILLY

Apesar de terem sido desenvolvidos para uso em embarcações e com as rígidas especificações exigidas ao ambiente marinho, nossos produtos requerem alguns cuidados. A seguir listamos alguns deles:

MANUTENÇÃO



Para maior durabilidade da lona, recomendamos a lavagem periódica em ambos os lados do material, utilizando detergente neutro - Limpa Capotas BAILLY diluído em água e uma escova de cerdas macias. Este procedimento impede o acúmulo de partículas externas agressivas, evitando a deterioração precoce e o aparecimento de mofo.



Nunca utilize sabão em pó ou solventes químicos, eles podem danificar a sua capa. Para evitar o aparecimento do mofo, deixe sua lona sempre limpa e arejada.

DICAS DE LIMPEZA

Para limpeza pesada da lona, acrescente um pouco de alvejante à solução do detergente neutro - **Limpa Capotas BAILLY**.

- Derramamento oleoso sobre a lona:** Quando ocorrer, remova suavemente (sem comprimir o tecido) com o auxílio de um lenço de papel ou um pano macio absorvente.



- Derramamento pastoso ou sólido sobre a lona:** Limpe o derramamento tão logo ele ocorra, pois quanto mais tempo permanecer no tecido, mais difícil será sua remoção.

Neste caso ou para manchas de difícil remoção, devem ser realizados os seguintes procedimentos:


Passo 1: Retire o excesso de sujeira da superfície do tecido usando um papel ou tecido macio absorvente, ou ainda, uma espátula ou faca cega. Inicie a limpeza umedecendo a parte manchada do tecido com um pouco de detergente neutro - **Limpa Capotas BAILLY** diluído em água, esfregando então suavemente com uma escova de cerdas macias até a completa remoção.

Passo 2: Caso a sujeira não seja removida, use uma solução de alvejante em água (na proporção de 1 por 1), seguindo as orientações do passo 1.


Passo 3: Caso a sujeira persista, use uma mistura da solução de água e alvejante junto com o detergente neutro - **Limpa Capotas BAILLY**, seguindo as orientações do passo 1.

DICAS

Sua capota não é apoio para a capa de cobertura! A capa força a estrutura da capota indevidamente e proporciona desgaste desnecessário na lona e nas costuras provocado pelo atrito entre as peças. Nunca cubra sua lancha com a capota aberta.



Mantenha sua capa de cobertura sempre bem esticada: Quando indevidamente ajustada, pode ocorrer poças d'água sobre capa, deformando de maneira irreversível a lona.



A lona é repelente a água, porém, não é impermeável, o que torna o ambiente sob ela menos abafado. Fique atento, pois durante chuva forte, algum vazamento pode ocorrer.

BAILLY